




Hi-Fi automatic turntable

Operating instructions

D 773 217 392 20/570 Druck: C. Revellio KG, Villingen Printed in Germany





Dear record-lover: Please read these instructions carefully before you set up and operate your new automatic turntable. By doing so, you will avoid faulty operation or possible damage due to mistakes in installation.

Move page 2 outward.

Unpacking

See the separate unpacking instructions. This instruction applies only if you have bought the Dual 1209 as a separately packed component. Install the platter by lowering it carefully and slowly onto the shaft. An oil-soaked felt washer will be pushed out as you lower the turntable platter, thus oiling the shaft. It can then be discarded.

If your 1209 does not have a cartridge installed, you will find installation instructions on page 10.

With the tonearm locked in place, install the counterbalance at the rear of the tonearm. You will find further instructions for balancing the tonearm and setting stylus force on pages 10 and 11 of these instructions. For the correct stylus force, which depends on the make and model of cartridge, follow the instructions provided with the cartridge.

installation

The installation instruction is only important if the phonograph is bought without base.

If your system requires a preamplifier, make the necessary connections to the Dual 1209. The following instructions are exceedingly simple:

Press the chassis mounting screws toward the edge of the chassis with your thumbs and set the chassis down on the base cut-out so that the three spring cups slip into their holes. Then turn the mounting screws clockwise. The chassis is now spring-mounted.




Fig. 1

To secure the 1209 for transport, unscrew the mounting screws, pull them up, then turn them further until the chassis is secured tightly to the mounting board. To prepare the 1209 for use again, turn the two screws clockwise until they slide down about 3/4", then continue to turn in the same direction until they are tight.

Note: After initial installation and after every transport, allow the automatic mechanism to adjust itself by operating the 1209 through one change cycle with the tonearm locked on its rest (move the operating lever to "start").

Power-line connections

For units already installed in concole or compact systems, see the instructions for the system.

The 1209 can be used with 50 or 60 Hz alternating current, at 110 or 220 volts. It is normally pre-set for 220 volts, 50 Hz.




Fig. 2

The voltage for which the 1209 has been pre-set can be read on the voltage selector. The frequency will be found on the nameplate. Both can be found on the underside of the chassis.

In units without a voltage selector, the correct operating voltage must be set by inserting the motor power cable into the appropriate terminals according to the drawing in the power switch cover.




Fig. 3

The power switch is designed so that preamplifiers or poweramplifiers can be switched on or off automatically as the 1209 is turned on or off.

The load on the power switch must not exceed 400 VA (Volt-amperes). It is generally used only with all-transistor amplifiers, which have no warm-up delay.

The connection is made to contacts provided on the plug portion of the power switch.

In this case, the line cord is to be fitted with AMP plugs as follows:

B. No. 213 982; AMP-No. 160 565/1 (Fig. 2) for 5-pole power supply plug B. No. 209 458; AMP-No. 42859/1 (Fig. 3) for 4-pole power supply plug

Connection to amplifier

For units already installed in systems, consult the instructions for the system.

The 1209 can be fitted with DIN 41 524 miniature connectors (Fig. 4) or with phono (RCA) plugs (Fig. 5).




Fig. 4

If your amplifier is fitted with a different type of connector, use suitable adapters, available from audio dealers.




Fig. 5

If the unit is to be connected to a power-transformerless ("ac-dc") radio, amplifier or other equipment, a suitable ground connection must be made to prevent a possible shock hazard. A contact is available for this purpose on the power connector (Figs. 2 and 3).

Operating Instructions

- 1) Pitch-control knob
- Speed selector
- 3 Tonearm lift and lock
- 4 Rotating single-play spindle
- (5) Cartridge holder
- 6 Tonearm rest
- 7 Tonearm lock
- (8) Tonearm cue-control height adjustment
- Stylus force adjustment
- (10) Counterbalance lock-knob
- 11) Tonearm counterbalance
- 12 Multiple-play spindle for large-hole records
- (13) Adapter for large-hole records
- Multiple-play spindle
- (15) Chassis hold-down screws (for transport)
- (6) Operating switch
- (17) Record size selector
- 18 Tonearm set-down adjustment
- (19) Cue-control
- 20 Anti-skating force adjustment




Fig. 7

1. Automatic start.

Push the operating switch to "start". The motor will start, the tonearm will rise, move to the record, then descend onto the record. The slow descent rate of the cue-control functions automatically.

Operating the 1209 as a single-play turn-table

Insert the short, single-play spindle (and, for 45 rpm records, the center-hole adapter), then place the desired record on the platter.



Fig. 6

Select the appropriate turntable speed ②, set the record size selector to 7", 10" or 12", depending on the size of the record you want to play, and unlock the tonearm (Fig. 7).

Now the 1209 is ready to play.

The smoothly functioning operating controls select the correct function for automatic single-play or record-changing operation.




Fig. 8

2. Automatic start with cue-control.

First move the cue-control lever to ▼, then push the operating switch to "start". The tonearm will descend very slowly and land on the record without jarring in the slightest, controlled by the siliconedamping of the cue-control system.




Fig. 9

3. Manual start

Place the tonearm on the record by hand. (As you move the tonearm from the rest post toward the record, the platter will begin to rotate).

4. Manual start with cue-control

- a) Move the cue-control lever to position $\overline{\P}$.
- b) Move the tonearm by hand over the desired spot on the record.
- c) Lightly tap the lever back to <u>▼</u>. (The tonearm will descend).

5. To repeat a record

Push the operating switch to "start".

6. To interrupt play

Move the cue-control lever to ▼.

7. To resume play where it was interrupted

Move the cue-control lever to ▼. (A light tap will do). The tonearm will descend and repeat a few grooves.

8. To stop

Move the operating switch to "stop". The tonearm will return to its rest and the motor will shut off.

Note: After a single record has played, or after the last record in a stack has played, the tonearm will return automatically to its rest and the motor will shut off. It is advisable then to lock the tonearm on its rest (Fig. 7).

Automatic record changing

Insert either the conventional changer (long) spindle or the special one for large-hole, 45 rpm records*, so that the key slips into the corresponding slot in the shaft. Lock the spindle in place by pressing down on it as you turn it to the right, until it stops.



Fig. 10

You can stack up six records of the same size and speed.

When you move the operating switch to "start", the first record will drop and the tonearm will lift, move to the record, then descend. If you wish to reject a record that is playing and move on to the next, move the operating switch once again to "start".



Fig. 11

Playing without interruption

Once the record has been laid down on the platter, insert the puck through the multiple-play spindle. It is recommended to place a 45 rpm record on top of the puck for added weight. The record will then play continuously without interruption.




Fig. 12

Note: Records that have been played can be lifted back up the spindle for repeat plays, or removed altogether. There is no need to remove the spindle in either case.

Cartridge (pick up)

The following instructions apply only if your 1209 was purchased without a cartridge installed, or if you wish to replace the cartridge supplied with one of your own choosing.

The 1209 will accept any cartridge that weighs from 1 to 12 grams and has standard 1/2" mounting centers.




Fig. 13

- 1. To install a cartridge, remove the cartridge holder from the tonearm by pressing the lift toward the rear. Hold the cartridge holder or it will fall out once unlocked.
- 2. Fasten the cartridge in the cartridge holder. Be sure that it is located correctly. The accompanying screws, spacers, nuts and the mounting gauge are supplied to help you do the job right.




Fig. 14

- 3. The cartridge is correctly mounted when the notch in the mounting gauge encloses the stylus tip, and when the stylus tip, viewed from the side, is within the area (A) (Fig. 14).
- 4. The connections on the cartridge holder are marked and the wire leads are color-coded (Fig. 15). Connect the leads with the appropriate terminal pins on the cartridge.




Fig. 15

5. Re-insert the cartridge holder in the tonearm head from underneath, and secure it by moving the tonearm lift forward.

Balancing the tonearm

The tonearm is balanced, first roughly by sliding the counterbalance, and then finely by rotating the weight.

- 1. Set the stylus force dial to zero.
- 2. Unlock the tonearm, and lift off the rest.
- 3. If the tonearm does not come to rest perfectly horizontal, loosen set-screw (F) and slide the counterbalance (with its shaft) until you achieve an approximate balance. Then tighten the set-screw.




Fig. 16

4. You can now get an exact balance by turning the counterbalance.

The tonearm is precisely balanced when edge "A" of the tonearm head and edge "B" of the tonearm rest are at equal height (Fig. 17) or when the tonearm returns by itself to a horizontal position after the chassis is tapped.




Fig. 17

^{*} The 45 rpm record spindle AS 12 is available from audio dealers as an accessory.

Precise balance is especially important with cartridges that require a low stylus force. The balancing operation need be done only once, unless you install a different cartridge.

During the balancing of the tonearm the operating switch must be in its neutral position, so that the tonearm is disengaged from the automatic mechanism. To be sure, lock the tonearm on the rest post, then rotate the turntable platter by hand, clockwise, until the operating lever returns to its neutral position.

Setting stylus force

Once the tonearm is balanced, set the stylus force by turning the stylus force dial. The force is continuously adjustable from zero to 5.5 grams with an accuracy of \pm 0.1 gram. The 1209 will function properly with as little as 0.5 gram stylus force.



Fig. 18

Every cartridge has an optimum tracking force, which provides the best reproduction. For the best figure for your cartridge, consult the information provided with it.

For factory-installed cartridges, you will find all necessary details in a leaflet that accompanies these instructions.

Too low a stylus force produces distortion in loud recorded passages. Too high a stylus force can damage the stylus and record.

Anti-skating

ments scales:

The skating-force compensation adjustment knob on the chassis makes it possible to adjust anti-skating force while a record is playing — important when going from a dry record to a moistened one. For the two types of stylus in frequent use today there are two different adjust-




Fig. 19

Red: for (conical) styli with 15 micron radius according to DIN 45 500 Black: for (elliptical) styli with radii of 5

to 6 microns by 18 to 22 microns.

In either case, turn the adjustment knob to the number that corresponds to the stylus force being used. Thus, if you have set the stylus force to 1 gram, set the anti-skating knob to "1" also (on the appropriate scale for the type of stylus you have).

In case of stylus tips with radii other than those given above, you can select the correct anti-skating setting from the table below.

Stylus force

Anti-skating setting for styli with various tip radii in microns.

Trackii force	_	Anti-skati for stylus		
	9	11	13	15
0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,5 4,0	0,65 1,15 1,75 2,35 2,85 3,40 3,95 4,60	0,60 1,10 1,60 2,15 2,65 3,15 3,70 4,20	0,55 1,05 1,55 2,05 2,55 3,60 4,10	0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
4,5 5,0	5,50 —	4,70 5,25	4,60 5,10	4,5 5,0

Tracking		-skating co	
force "p"	17	stylus radii 19	in microns elliptical 5-6x18-2
0,5	0,45	0,40	0,5
1,0	0,95	0,90	1,0
1,5	1,45	1,40	1,5
2,0	1,95	1,90	2,0
2,5	2,45	2,40	2,5
3,0	2,95	2,90	3,0
3,5	3,45	3,40	
4,0	3,90	3,85	
4,5	4,40	4,35	
5,0	4,90	4,80	
·			

Note: If you play a moistened record, skating force is reduced by approximately 10%. Therefore reduce the given value of skating compensation by about 10%.

Skating force is especially troublesome in stereo records. The resulting inward pull on the tonearm results in a higher pressure against the (inner) groove wall than against the (outer) wall.

To compensate for this skating force and eliminate its effects, a very accurate counterforce — accurate in both magnitude and direction — must be applied to the tonearm.

The anti-skating system of the 1209 fulfills this requirement perfectly.

Cue-control

Your player is equipped with a precise, jolt-free, silicone-damped tonearm lifting device. With this cue-control, the tonearm can be placed over any spot on a record, then lowered more gently than possible by hand. The rate of descent is independent of temperature.



Fig. 20

Its operating lever has two positions: playing position ▼

lift position ▼, in which the tonearm is lifted off the record surface. A light tap backwards on the lever starts the tonearm descending. The height of the stylus above the record in the ▼ position can be adjusted from zero to about 6 mm (1/4") with screw ⑧.

Pitch-Control

Each of the three standard speeds (331/3, 45 and 78 rpm) can be varied about 6% (approximately one musical semitone). The speed can be checked with the stroboscopic disc on the turntable platter. When the disc is illuminated by a light (preferably fluorescent) powered from alternating household current, the ring of

lines corresponding to the choosen speed will appear to stand still when the turn-table is rotating at the correct speed. Pitch is varied by using the pitch-control knob ①.



Fig. 21

Adapting for other power frequency

To adapt the unit for use at a different power-line frequency is accomplished by changing the motor pulley (A), which is secured to the motor shaft by a screw and can be reached by removing the turntable platter.




Fig. 22

Caution: Handle the motor pulley carefully. A bent pulley causes rumble. Stock numbers for motor pulleys: For 60 Hz, 218 274, for 50 Hz, 218 273.

Removing the turntable platter

To remove and replace the spring-clip that secures the turntable platter, use the accessory cone-shaped piece provided for the purpose. (Fig. 23 A, removing the spring-clip); Fig. 23 B, replacing the spring-clip)

Important! To avoid possible slippage between idler, motor pulley and platter, do not touch any of the running surfaces with your fingers.




Fig. 23

Adjusting tonearm set-down position

With automatic start, the stylus descends automatically into the outer groove of the record. It is possible, due to peculiarities in the mounting of a cartridge, that the stylus may land too far in or too far out on the record.




Fig. 24

In that case, set the record size selector for a 12" record (30 cm). Through the hole next to the tonearm rest, you will see an adjustment screw (8). If the stylus lands too far into the record, turn the screw very slightly to the left; if it lands too close to the edge, turn it slightly to the right.

Service

All parts that require lubrication are liberally coated with oil. Under normal conditions, your Dual will function perfectly for years. Do not oil any parts; special oils must be used. Should your Dual ever require service, either take it to your dealer or ask him for the address of the nearest authorized Dual service agency. Be sure that original Dual replacement parts only are used. Always ship your Dual in its original packing.

Technical specifications

Power supply:

alternating, 50 or 60 cycle changeable by changing motor pulley

Power supply voltage:

110/117 and 220 V switchable

Drive:

synchronous hi-torque pole motor with radialelastic suspension

Power consumption:

10 watts approx.

Current drain:

64 ma approx. at 220 V, 50 cycle 115 ma approx. at 117 V, 60 cycle

Turntable platter:

non-magnetic, 105/8", weighing 4 lbs. dynamically balances

Turntable speeds:

33¹/₃, 45 and 78 r.p.m.

Pitch control variation:

adjustment range of approx. 1 semitone (6%) at all three turntable speeds

Speed accuracy deviation:

< \pm 0,09% in accordance to DIN 45 507

Rumble:

> 42 dB below signal level in accordance to DIN 45 500

Weighted rumble:

> 57 db below signal level in accordance to DIN 45 500

Tonearm:

torsionally rigid, all metal design with vertical needle bearings, horizontal 2-layer precision ball bearings in hardened and polished races.

Maximum tracking error:

< 1° 45′

Tonearm bearing frictions:

(referred to stylus tip) vertical: less that

vertical: less than 0,01 gram horizontal: lses than 0,04 gram

Cartridge holder:

removable, suitable for acceptance of cartridges having 1/2" mounting and possessing a weight of 1-12 grams.

Weight:

10.8 lbs, less packing


Dimensions:

 $12^{7}/8^{\circ} \times 10^{3}/4^{\circ}$

Mounting cutouts: see installation instructions



Service-Anleitung **Dual 1209**



Ausgabe 1 D 1209

Technische Daten:

Stromart: Nennspannung: Antrieb: Stromaufnahme: Plattenteller:

Plattenteller-Drehzahlen: Tonhöhenabstimmung: Gleichlaufschwankungen: Störspannungsabstand:

Tonarm:

Wirksame Tonarmlänge: Tangentialer Spurfehlwinkel: Lagerreibung:

Tonabnehmerkopf:

Gewicht: Abmessungen und erforderlicher Werkbrettausschnitt: Wechselstrom 50 oder 60 Hz, umrüstbar durch Austausch der Antriebsrolle. 110/117 und 220 V, umschaltbar

4-Pol-Synchronmotor in Spaltpolausführung mit radial elastischer Aufhängung bei 220 V, 50 Hz ca. 64 mA bei 117 V, 60 Hz ca. 115 mA

nichtmagnetischer, 1,9 kg schwerer Plattenteller, 270 mm Ø

Massenträgheitsmoment: 1,9 · 10 5g cm s2

33 1/3, 45 und 78 U/min

Regelbereich 6 %, auf alle drei Plattenteller-Drehzahlen wirkend (6 % ≙ ½ Ton)

0,09 % bewertet nach DIN 45 507

Rumpelfremdspannung 42 dB Rumpelgeräuschspannung 57 dB DIN 45 500

verwindungssteifer Ganzmetall-Tonarm vertikal spitzengelagert, horizontal 2-fach-Präzisionskugellager in gehärteten und polierten Lagerschalen. 206,0 mm

1° 45' (innerhalb 55 mm bis 146 mm Plattenradius)

vertikal < 0,010 p | horizontal < 0,040 p bezogen auf die Nadelspitze

abnehmbar, geeignet zur Aufnahme aller Tonabnehmersysteme mit einem Eigengewicht von 1-12 g und $\frac{1}{2}$ " Befestigungsmaß

4,9 kg ohne Verpackung


sind der Einbauanleitung zu entnehmen

Dual Gebrüder Steidinger 7742 St. Georgen/Schwarzwald

V 456 219028 10/769 Schn.

Printed in Germany


Fig. 1 TA-Anschlußschema



Inhalt

	Seite
Technische Daten	1
Tonabnehmer-Anschlußschema	2
Motor und Antrieb	4
Tonhöhenabstimmung (pitch control)	5
Plattenteller läuft nach Anschluß des Gerätes und Betätigen der Starttaste nicht an	5
Plattenteller erreicht nicht die erforderliche Drehzahl	5
Wiedergabe wird durch Rumpeln beeinträchtigt	5
Nenndrehzahl liegt am Rande des Regelbereiches der Tonhöhenabstimmung	5
Tonarm und Tonarmlagerung	6
Antiskating-Einrichtung des Tonarmes	7
Nadel gleitet aus der Spielrille	7
Tonarm setzt neben der Stütze auf	7
Horizontale Lagerreibung ist zu groß	7
Vertikale Tonarmbewegung beim Aufsetzvorgang ist gehemmt	7
Tonarmsteuerung	8
Tonarm-Aufsetz- und Hebeeinrichtung (Tonarmlift)	8
Tonarm setzt nicht am Rande der Schallplatte auf	9
Tonarm wird beim Einschwenken durch Schallplatten behindert	9
Tonarm setzt nach Betätigen der Absenkvorrichtung nicht auf die Schallplatte auf	9
Tonarm senkt sich nach Betätigen der Absenkvorrichtung zu schnell auf die Schallplatte ab	9
Tonarm kehrt nach dem Aufsetzen von Hand unmittelbar nach dem Anlaufen des	
Plattentellers auf die Stütze zurück	9
Startvorgang	9, 10
Manueller Start	10
Stoppschaltung	10
Kurzschließer	10
Schallplattenabwurf	11
Abstell- und Wechselvorgang	11
Endabstellung	12
Plattenteller bleibt nach dem selbsttätigen Aufsetzen des Tonarmes auf der Platte stehen	12
Die letzte Schallplatte des Stapels wird dauernd wiederholt	12
Beim Verschieben der Schalttaste auf "start" fällt keine Schallplatte	13
Beim Verschieben der Schalttaste auf "stop" fällt eine Schallplatte	13
Schallplattenabwurf versagt	13
Schalttaste verriegelt sich in Stellung "stop"	14
Tonarm bewegt sich bei Auflagekraft und Antiskating in 0-Stellung	14
Störgeräusche während desWechselvorganges	14
Keine Wiedergabe	14
Motor schaltet nicht ab	14
Akustische Rückkopplung	14
Ersatzteile mit Explosionsdarstellung	15 – 20
Cohmissonwaisung	20 - 22

Fig. 2 Motoraufhängung und Antrieb des Plattentellers



Motor und Antrieb

Der Antrieb des Plattentellers und der Kinematik erfolgt durch einen 4 Pol-Synchronmotor in Spaltpolausführung mit radial elastischer Aufhängung und mit extrem geringer magnetischer Streuung und vibrationsfreiem Lauf.

Die Drehzahl des Motors ist unabhängig von Spannungs-, Temperatur- und Lastschwankungen. Abweichungen entstehen in Abhängigkeit und proportional zur Netzfrequenz. Die Anpassung des Motors an das Gerät bei Netzfrequenzen von 50 oder 60 Hz (cps) erfolgt durch die Verwendung unterschiedlicher Antriebsrollen.

Antriebsrolle 50 Hz Art.-Nr. 218 273 Antriebsrolle 60 Hz Art.-Nr. 218 274

Die Antriebsrolle (112) ist mittels eines Gewindestiftes auf der Motorachse gesichert. Beim Austausch bzw. Aufsetzen einer Antriebsrolle ist auf die richtige Höhenstellung zu achten (siehe Seite 5). Der Antrieb des Plattentellers erfolgt über das Treibrad (100) das zur Schonung des Friktionsbelages in der Ruhestellung des Gerätes selbsttätig außer Eingriff kommt.

Die Einstellung der Plattenteller-Drehzahlen von 33\%, 45 und 78 U/min erfolgt durch Anheben bzw. Absenken des Treibrades (100) auf die der Drehzahl zugeordneten Stufe der Antriebsrolle.

Entsprechend der Betätigung des Schalthebels (8) macht das Umschaltsegment (104) eine Drehbewegung, wodurch der in der Kulisse des Umschaltsegmentes geführte Umschalthebel (97), auf der das Treibrad (100) gelagert ist, von der Antriebsrolle (112) abgehoben und auf die der gewählten Drehzahl entsprechenden Stufe der Antriebsrolle in vertikaler Richtung verschoben wird.

Fig. 3 Anschluß der Feldspule (mit Spannungswähler)





Fig. 4 Anschluß der Feldspule (ohne Spannungswähler)




Tonhöhenabstimmung

Für die Plattenteller-Drehzahlen 33 1/4, 45 und 78 U/min besitzt das Gerät eine leistungsunabhängige Tonhöhenabstimmung, die eine Veränderung der Tellerdrehzahlen bis max. 6 % (1/2 Ton) erlaubt.

Durch Drehen der Kappe (9) wird das Umschaltsegment (104) mit darin geführtem Umschalthebel (97) nach oben bzw. unten verschoben. Diese Vertikalbewegung verändert die Treibradstellung an der jeweiligen Stufe der Antriebsrolle, deren konische Laufflächen die Änderung der Nenndrehzahlen im angegebenen Bereich von± 3% bewirken.

Fig. 5 Treibradtransport und Plattentellerdrehzahlen



Defekt

1

Ursache

Beseitigung

Plattenteller läuft nach Anschluß des Gerätes und Betätigung der Starttaste nicht an

- a) Stromzufuhr zum Motor ist unterbrochen
- b) Treibrad (100) außer Eingriff mit dem Plattenteller
- c) Antriebsrolle ist lose

Plattenteller erreicht nicht die erforderliche Drehzahl

- a) Antriebsrolle für eine andere Netzfrequenz bestimmt
- Schlupf zwischen Treibrad (100) und Antriebsrolle bzw. Treibrad und Plattenteller
- c) Übergroße Lagerreibung im Motor, Treibrad oder Platten-

Wiedergabe wird durch Rumpeln beeinträchtigt

Abnutzungserscheinungen am Treibrad

- a) Anschlüsse an Schalterplatte und Netzanschlußstecker prüfen.
- b) Funktion des Umschalthebels (97) kontrollieren.
- c) Antriebsrolle festschrauben.
- a) Antriebsrolle austauschen.
- Friktionsflächen des Treibrades, der Antriebsrolle und des Plattentellers reinigen, nötigenfalls Treibrad austauschen.
 Vorsicht beim Aufsetzen des Plattentellers, Innenrand nach dem Reinigen nicht mehr berühren!
- c) Lager reinigen und neu ölen.

Treibrad (100) austauschen, Friktionsflächen vom Plattenteller und der Antriebsrolle mit fettlösendem Mittel gründlich reinigen. (Plattenteller-Innenrand und Antriebsrolle nach dem Reinigen nicht mehr mit den Fingern berühren.)

Defek

Nenndrehzahl liegt am Rande des Regelbereiches der Tonhöhenabstimmung.

Ursache

- a) Stellung der Antriebsrolle zum Treibrad ungenau.
- b) Das Gerät sitzt mit dem unteren Motorlager auf der Platine auf.

Beseitigung

- a) Antriebsrolle nach Lösen des Gewindestiftes (114) und gleichzeitigem Verdrehen des Gewindestiftes (111) die Antriebsrolle auf der Motorachse so justieren, daß bei Mittenstellung der Kappe (9) das Treibrad in der Mitte der jeweiligen Stufe der Antriebsrolle steht (Fig. 6). Nach erfolgter Justage den Gewindestift (114) wieder festziehen.
- Aufliegen beseitigen, Gerät darf nur von den drei Federaufhängungen gehalten werden. Danach Treibradstellung berichtigen.

Fig. 6 Stellung der Antriebsrolle




Fig. 7 Tonarmlagerung




Fig. 8 Tonarmlagerung mit Antiskating-Einrichtung





Fig. 9 Tonarmlagerung (Unteransicht)



Tonarm und Tonarmlagerung

Der Studio-Metall-Tonarm des Dual 1209 ist vertikal spitzengelagert und besitzt horizontal Präzisionskugellager in gehärteten und polierten Lagerschalen.

Lagerreibung vertikal = 0,01 g | bezogen auf die Lagerreibung horizontal = 0,04 g | Nadelspitze Er gewährleistet dadurch besonders günstige Abtastbedingungen. Der Tonabnehmerkopf ist abnehmbar. Vor der Einstellung der dem eingebauten Tonabnehmersystem entsprechenden Auflagekraft wird bei 0-Stellung der Skala der Tonarm ausbalanciert. Die Grobeinstellung erfolgt durch Verschieben des Gewichtes (47) mit Dorn, die nachfolgende Feinjustierung durch Verdrehen des Gewichtes.

Das Ausgleichsgewicht ist so bemessen, daß Tonabnehmersysteme mit einem Eigengewicht von $1-12\,\mathrm{g}$ balanciert werden können.

Zur Schockabsorbtion (Absorbtion kurzer Stöße) ist das Ausgleichsgewicht elastisch mit einem Gewindedorn verbunden und gegen unbeabsichtigtes Verdrehen gebremst. In Raststufen von 0,01 p läßt sich am Gewicht eine Feinbalancierung des Tonarmes durchführen. Der Tonabnehmerkopf ist geeignet zur Aufnahme aller Tonabnehmersysteme, deren Befestigungsart dem internationalen ½" – Standard entspricht. Die Einstellung der Auflagekraft erfolgt durch Verdrehen des mit einer Skalenteilung versehenen Federhauses (51) und damit durch Spannen oder Lösen der darin befestigten Spiralfeder. Die Skalenteilung ist für einen Einstellbereich von 0 – 5,5 p jeweils mit Markierungspunkten versehen, die eine exakte Einstellung von 0,5 zu 0,5 p innerhalb des genannten Bereiches zuläßt.

Zum Austausch des Tonarmes kpl. mit Tonarmlagerung empfiehlt es sich, nach dem Ablöten der Tonarmleitung zunächst den Haupthebel (191) und den Verbindungshebel (178) abzunehmen. Federn aushängen, Schutzschild (224) und Skatinghebel (218) abnehmen. Desgleichen ist nach Entfernen der Idealscheibe (239) und der Gleitscheibe (238) die Abstellschiene (221) vom Segment (232) zu lösen. Nach dem Lösen der Zylinderschrauben (231,233) läßt sich das Segment abheben.

Zum Lösen der Mutter (155) wird empfohlen, die Lagerbuchse (56) zwischen Abdeckung (60) und Lagerbock (40) mit Hilfe eines geeigneten Werkzeuges (z.B. Flachzange) festzuhalten. Tonarm vorsichtig herausnehmen.

Beim Einsetzen des Tonarmes kpl. mit Lagerung ist in umgekehrter Reihenfolge zu verfahren, wobei vor dem Festziehen der Schrauben (231, 233) die Tonarmstellung über der Tonarmstütze (20) zu prüfenist. Diese ist richtig, wenn der Tonarm ohne Hemmung in die Tonarmstütze abgesenkt wird. Nach der Montage des Schutzschildes (224) ist darauf zu achten, daß sich das Segment (232) ohne Behinderung durch die Tonarmleitung bewegen kann.

Vor einer eventuellen Demontage des Tonarmes ist die Auflagekraft-Skala in 0-Stellung zu bringen.

Antiskating-Einrichtung

Einrichtung abzustellen gilt.


Die geometrisch bedingte und auf jeden Tonarm wirkende Skating-Kraft wird beim Dual 1209 durch eine präzise Antiskating-Einrichtung weitgehend aufgehoben. Die Skating-Kraft ist abhängig von der Geometrie des Tonarmes, von der Auflagekraft und von der Spitzenverrundung der Abtastnadel des Tonabnehmersystems. Der durch den Skating-Effekt verursachte Zug des Tonarmes zum Plattenzentrum führt nicht nur zum lästigen Springen des Tonarmes beim manuellen oder automatischen Aufsetzen, es ist besonders auch die ungleiche Flankenbelastung der Schallrille mit den daraus resultierenden Wirkungen, die es bei einem hochwertigen Hi-Fi-Plattenspieler mit Hilfe einer Antiskating-

Durch Drehen des sich auf der Einbauplatte befindlichen Drehknopfes (59) der Antiskating-Einrichtung wird die auf der Drehknopfachse befestigte asymetrische Kurvenscheibe (235)bewegt. Diese Kurvenscheibe besitzt zwei verschiedene Abrundungen, die je nach Benutzung der roten Antiskating-Skala für kegelförmige Abtastnadeln oder der schwarzen Antiskating-Skala für elliptische Abtastnadeln den Skatinghebel (218) aus seiner Ruhestellung verschieben und mittels der Zugfeder (220) das Gegenmoment auf den Tonarm übertragen.


Die Justage erfolgt im Werk optimal für Abtastnadeln mit einer Spitzenverrundung von $15^{+}2\mu m$ (kegelförmig) und $5/6 \times 18/22$ (elliptisch). Die Sechskantmutter (236) ist fest angezogen und mit Lack gesichert. Eine eventuelle Veränderung kann nur unter Zuhilfenahme des Dual-Skate-0-Meters und der Meßschallplatte L 096 erfolgen und bleibt einer autorisierten Kundendienst-Werkstätte vorbehalten.

Fig. 10 Antiskatingkraft


 a) Antiskating-Einstellung auf "0". Durch den Angriff der Zugfeder 1 im Drehpunkt des Tonarmes keine Kompensation der Skatingkraft.



auf "1,5" der Skala für sphärische Abtastnadeln. Tonarm auf der Tonarmslütze. Die Zugfeder erzeugt die Antiskalingkraft, die über das Segment auf den Tonarm übertragen wird. Die Zugfeder 2 drückt den Skatinghebel gegen die Kurvenscheibe.



 c) wie "b" jedoch Tonarm über dem Plattenteller.



Reibung durch Einstellung der Lagerschraube

(Gewindestift 38) beseitigen und Balance

Heberbolzen herausnehmen und reinigen.

kontrollieren.

Fehlersuche

Vertikale Tonarmbewegung beim

Aufsetzvorgang ist gehemmt

-

ì


Defekt Ursache Beseitigung Nadel gleitet aus der Spielrille Tonarm ist nicht balanciert Siehe Bedienungsanleitung Tonarmauflagekraft zugering Auflagekraft auf den vom Systemhersteller angegebenen Wert einstellen Antiskatingeinstellung falsch Siehe Bedienungsanleitung Abtastspitze der Nadel abge-Abtastnadel erneuern schliffen oder abgesplittert Tonarmlager kontrollieren. Beide Lager erzu hohe Lagerreibung im fordern kleines, gerade noch spürbares Spiel. Tonarmlager Die Einstellung des Vertikallagers ist nur an der linken Lagerschraube (Gewindestift 38) vorzunehmen, die des Horizontallagers an der Stellmutter (58). Das Horizontal-Tonarmlager ist richtig eingestellt, wenn bei Antiskating "0,5"(Tonarm vorher exakt ausbalancieren) der Tonarm ohne Hemmung von innen nach außen gleitet. Stahlkugel (222) ersetzen. Stahlkugel (222) für Abstellschiene fehlt Tonarm setzt neben der Stütze auf Segment (232) dejustiert Segmentstellung korrigieren: Segment (232) nach Lösen der Zylinderschrauben (231, 233) verdrehen. Zur Einstellung zunächst beide Schrauben lösen, Schraube (233) anziehen und Justierung prüfen. Einstellung ist richtig, wenn der Tonarm ohne Hemmung in die Tonarmstütze abgesenkt wird. Nach erfolgter Justierung Schrauben festziehen. Maximalen Abstand der Abtastnadel von der Horizontale Lagerreibung Tonarmhöhe (am Tonarmlift) ist zu groß Schallplatte (ca. 6 mm) durch Verdrehen der ist zu hoch eingestellt. Einstellschraube einhalten bzw. nicht Dadurch wird der Haupthebel an den Steuerpimpel am überschreiten.

Heberbolzen gedrückt

Heberbolzen (216) klemmt im Führungsrohr des Segmentes

a) Lagerreibung zu groß

Fig. 11 Kinematik der Tonarmsteuerung



Tonarmsteuerung

Die Bewegungen des Tonarmes für das automatische Aufund Absetzen werden durch die an der Unterseite des Kurvenrades (183) vorhandenen Steuerkurven bei einer Drehung um 360° hervorgerufen. Als Steuerorgane für das Anheben und Absenken wirken dabei der Haupthebel (191) und der Heberbolzen (216), für die Horizontalbewegung des Tonarmes der Haupthebel (191) mit dem Segment (232). Für die Wiedergabe von Schallplatten mit 17 25 und 30 cm Durchmesser ist

mit 17,25 und 30 cm Durchmesser ist eine Einstellung des Gerätes mit Hilfe des Schalthebels (37) vorzunehmen. Die Aufsetzpunkte des Tonarmes werden durch Anschlag des Exzenters der Stellschiene (229) an den Einstellhebel (228) bestimmt.

Die Begrenzung der Horizontalbewegung des Tonarmes ergibt sich dabei durch Anschlag des Segmentes an die Stellschiene (229), die nur während des Wechselvorganges durch den Haupthebel (191) angehoben wird und damit in den Schwenkbereich des am Segment angeordneten Federbolzens gelangt. Mit Beendigung des Aufsetz- bzw. Wechselvorganges (Absenken des Tonarmes auf die Schallplatte) wird die Stellschiene (229) wieder freigegeben, die in die Normallage zurückgeht. Dadurch gelangt diese aus dem Bereich des Federbolzens, so daß

für den Abspielvorgang die Horizontalbewegung des Tonarmes ungehindert möglich ist.

Tonarm-Aufsetz- und Hebeeinrichtung (Tonarmlift)


Der Tonarmlift gestattet das behutsame Aufsetzen des Tonarmes an jeder beliebigen Stelle (außerhalb des Abstellbereiches) der Schallplatte.

Durch Betätigen der Griffstange (Verschieben nach vorne) dreht sich die Hubscheibe (194). Der damit gekoppelte Verbindungshebel (178) überträgt diese Bewegung auf den Haupthebel (191), der wiederum den Heberbolzen (216) und damit den Tonarm anhebt. Nach dem Einschwenken des Tonarmes über die gewünschte Stelle der Schallplatte wird die Griffstange durch leichtes Antippen (nach hinten) ausgelöst. Dadurch wird der Verbindungshebel (178) frei, wobei

durch die Einwirkung der Blattfeder (171) der Haupthebel (191) in seine normale Lage zurückgeführt wird und den Tonarm damit absenkt. Die Absenkbewegung des Tonarmes wird durch das auf der Hubscheibe (194) vorhandene Silikonöl verzögert.

Die Höhe der Abtastnadel über der Schallplatte läßt sich durch Drehen der Stellschraube (R 8) im Bereich von 0-6 mm variieren. Durch Rechtsdrehen wird der Abstand vergrößert, während sinngemäß durch Linksdrehen der Abstand zwischen Schallplatte und Abtastnadel verkleinert werden kann.

Fig. 12 Tonarmlift (Tonarm abgehoben)



Fehlersuche

Ursache	Beseitigung
 a) Plattengrößeneinstellung falsch b) Tonarmaufsetzpunkt ist false eingestellt 	Schallplatten-Aufsetzpunkt so justieren, daß der Tonarm ca. 1,5 mm vom Schallplattenrand entfernt aufsetzt. (Die Einstellung wird nur für 17,5-cm-Schallplatten vorgenommen und
 c) Schallplatte entspricht nicht der Norm d) Friktionsfläche der Tonarm- kupplung verschmutzt 	ergibt sich für 25- und 30-cm-Schallplatten automatisch). c) Normgerechte Schallplatte verwenden. d) Friktionsfläche reinigen.
Tonabnehmer-Höhen- einstellung	Durch Verdrehen der Stellschraube (34). Einstellung ist richtig, wenn bei dem von der Stütze abgenommenen Tonarm der Abstand zwischen der Spitze der Abtastnadel und der Steuertaste (36) ca. 2 – 3 mm beträgt.
Dämpfung durch Verunreini- gung des Siliconöls an der Hubscheibe der Absenkvor- richtung ist zu groß	Nach Lösen der Mutter (192) Deckscheibe (193) und Hubscheibe beidseitig mit "Wacker-Siliconöl AK 500000" gleichmäßig bestreichen und Teile wiederzusammenbauen. Eventuell ausgetretene Streichmasse nach der Montage abwischen.
	Be Nach Lösen der Mutter (192) Deckscheibe (193) und Hubscheibe (194) abnehmen und gründlich reinigen. Hubscheibe beidseitig mit "Wacker-Siliconöl AK 500 000" gleichmäßig bestreichen und Teile wieder zusammenbauen. Eventuell ausgetretene Streichmasse nach der Montage abwischen.
Die Stellung des Abstellers hat sich beim Transport des Gerätes verändert	Nach dem Einbau und nach jedem Transport soll das Gerät zur automatischen Justage der Abstell- automatik einmal bei verriegeltem Tonarm gestartet werden (Steuertaste nach "start").
	a) Plattengrößeneinstellung falsch b) Tonarmaufsetzpunkt ist falsc eingestellt c) Schallplatte entspricht nicht der Norm d) Friktionsfläche der Tonarm-kupplung verschmutzt Tonabnehmer-Höhen-einstellung Dämpfung durch Verunreinigung des Siliconöls an der Hubscheibe der Absenkvorrichtung ist zu groß Dämpfung durch unsachgemä Schmierstoffbeimengung zur Dämpfungsmasse zu gering Die Stellung des Abstellers hat sich beim Transport des

Startvorgang

AME

Durch Betätigen der Steuertaste (36) wird zunächst der Umschalthebel (166) in Richtung Kurvenrad (183) verschoben. Das hat die Auslösung der nachstehenden Funktionen zur Folge:

- Auslösung der nachstehenden Funktionen zur Folge:

 a) Der am Umschalthebel (166) befindliche Lappen verdreht den auf der Rillenachse (170) gelagerten Schaltarm (134). Dieser bringt seinerseits über eine Zugfeder den Umschalthebel (97) und damit das Treibrad (100) in Eingriff mit Antriebsrolle (112) und Plattenteller (7). Gleichzeitig wird der Netzschalter (132) durch die mit dem Schaltarm gekoppelte Schaltschiene (129) betätigt und damit der Plattenteller in Drehung versetzt.
- b) Der Umschalthebel (166) wird in den Bereich des Umlenkhebels (223) gebracht, so daß dieser bei nachfolgender Drehung des Kurvenrades in seine Wechselstellung gedrängt wird.

Das Betätigen der Schalttaste gibt auch den Starthebel (168) frei, der mittels der Zugfeder (167) in Richtung Kurvenrad gezogen wird. Dadurch wird über die Wickelfeder der Abstellhebel (209) in den Bereich der Mitnehmers am Plattenteller-Ritzel gebracht und damit das Kurvenrad angetrieben.

Fig. 13 Startstellung




Fig. 14 Stoppstellung





Fig. 15 Kurzschließer



Zur Verhinderung von Bedienungsfehlern ist die Schalttaste während des Startvorganges (Drehung des Kurvenrades) in ihrer Stellung blockiert. Unmittelbar vor Erreichen der 0-Stellung des Kurvenrades (Beendigung des Wechselvorganges) wird der Starthebel durch den Startbolzen (SB) des Kurvenrades abgedrängt und damit die Schalttaste und der Umschalthebel in ihre Ausgangsstellungen zurückgebracht. Nach dem Einbau und nach jedem Transport soll das Gerät einmal bei verriegeltem Tonarm gestartet werden. Damit wird der Absteller, der durch den Transport eine beliebige Stellung eingenommen haben kann, automatisch justiert.

Manueller Start

Die auf dem Schaltarm (134) angeordnete Klinke (180) rastet beim Einwärtsschwenken des Tonarmes von Hand hinter den in der Platine vorgesehenen Vierkantbolzen ein und hält den Schaltarm in dieser Stellung und damit das Treibrad (100) in Eingriff mit dem Plattenteller.

Durch die mit dem Schaltarm gekoppelte Schaltschiene (129) wird der Netzschalter betätigt und damit der Plattenteller in Drehung versetzt.

Drehung versetzt.
Nach Erreichen der Auslaufrille der gespielten Schallplatte erfolgt die Rückführung des Tonarmes und Abschaltung des Gerätes selbsttätig. Wird dagegen der Tonarm vor Beendigung des Spieles von der Schallplatte abgehoben und von Hand zur Stütze geführt, löst der Bolzen des Segmentes (232) die Rastung der Klinke (180) so, daß mittels der Schenkelfeder (161) der Schaltarm in seine Ausgangsstellung zurückgebracht wird. Dadurch unterbricht der Netzschalter die Stromzufuhr. Gleichzeitig wird das Treibrad abgehoben.

Stoppschaltung

Bei Betätigen des Schalthebels in Stellung "stop" wird nur der Starthebel (168) nach vorne geschoben. Dadurch kommt der Absteller mit dem Kurvenrad in Eingriff. Der Umlenkhebel (223) bleibt in seiner Stoppstellung.

Bei auf der Stütze befindlichem Tonarm und Betätigen der Steuertaste in Stellung "stop" darf der Schalthebel nicht blockieren.

Kurzschließer

Zur Vermeidung von Störgeräuschen während des Wechselvorganges und beim automatischen Auf- und Absetzen des Tonarmes ist das Gerät mit einem Kurzschliesser ausgerüstet. Die Steuerung der Schaltfedern für beide Kanäle erfolgt durch das Kurvenrad. Im Ruhezustand des Gerätes ist der Kurzschluß der Tonabnehmerleitungen aufgehoben.

Schallplattenabwurf

Für das Stapeln und Abwerfen der Schallplatten sind je nach Mittelloch-Durchmesser (7 oder 38 mm) die Wechselachse AW 3 oder die Abwurfsäule AS 12 vorgesehen.

Eingeleitet wird der Abwurfvorgang durch die Drehung des Kurvenrades (183), dessen Abwurfkurve (AK) die Abwurfwippe (156) und den Wechselbolzen (159) steuert. Die dabei entstehende Abwärtsbewegung löst dann über die Wechselachse oder Abwurfsäule den Abwurf einer Schallplatte aus.

Die Abwurfkurve ist am Kurvenrad so angeordnet, daß der Abwurf einer Schallplatte nur erfolgen kann, wenn sich der Tonarm über die Stütze, also außerhalb des Bereiches des größtmöglichen Schallplatten-Durchmessers (30,5 cm) befindet.

Fig. 16 Schallplattenabwurf




Fig. 17 Einleitung der Wechsel- bzw. Abstellfunktion

Abstell- und Wechselvorgang

Die Einleitung des Wechselvorganges nach Abspielen einer Schallplatte und die Endausschaltung nach Abtasten der letzten Platte eines Stapels werden durch den Mitnehmer (M) des Plattentellerritzels (PR) und des Abstellhebels (209) hervorgerufen.

Der Abstellhebel (209) wird dabei durch die Bewegung des Tonarmes beim Abspielvorgang mit Hilfe der Abstellschiene (221) proportional der Rillensteigung an den Mitnehmer herangeführt. Der exzentrisch befestigte Mitnehmer drängt den Abstellhebel (209) bei jeder Umdrehung zurück, solange der Vorschub des Tonarmes nur eine Rillenbreite beträgt.

Erst die Auslaufrille mit ihrer größeren Steigung führt den Abstellhebel (209) mit größerem Hub an den Mitnehmer heran, so daß der Abstellhebel erfaßt und mitgenommen

Das Kurvenrad (183) wird dadurch aus der 0-Stellung in Eingriff mit dem Ritzel des Plattentellers gebracht.




Fig. 18 Wechselvorgang




Fig. 19





Fig. 20



Endabstellung

Die Funktion Endabstellung und Wechselvorgang sind durch die Stellung des Umlenkhebels (223) bedingt.

Der Umlenkhebel (223) wird nach jedem Startvorgang oder Plattenabwurf vom Haupthebel (191) in die Stoppstellung gebracht (längeres Ende des Umlenkhebels zur Kurvenradmitte).

Beimnachfolgenden Plattenabwurf wird der Umlenkhebel (223) von der Abwurfwippe (156) umgelenkt (Startstellung), so daß der Tonarm nach Abwurf der Platte einschwenken und auf diese aufsetzen kann. Ist nun keine Schallplatte mehr auf der Achse, bleibt diese in ihrer Bewegung nach unten verriegelt und die Abwurfwippe kann den Umlenkhebel nicht umschalten, er bleibt in seiner Stoppstellung und bewirkt, daß der Tonarm sich auf die Stütze absenken kann

Beim Einlaufen des Kurvenrades (183) in die 0-Stellung kann die Nase des Schaltarmes (134) in die am Kurvenrad vorgesehene Aussparung einlaufen, den Netzschalter (132) betätigen und das Treibrad (100) abheben.

Fehlersuche

Defekt

Plattenteller bleibt nach dem selbsttätigen Aufsetzen des Tonarmes auf der Schallplatte stehen.

Ursache

- a) Schaltarm (134) wird durch Klinke (180) nicht verriegelt.
- b) Netzschalter hat die Stromzufuhr unterbrochen (hat ausgeschaltet).

Beseitigung

- a) Nach Lösen der Schraube des Schaltarms durch Verdrehen des kurzen auf den langen Schaltarmteil.
 - Einstellung ist richtig, wenn beim Einschwenken des Tonarms und Drehen des Kurvenrades von Hand die Klinke einen Abstand von 0,3 mm zum Vierkantbolzen (in der Platine vernietet) aufweist.
- b) Beim Einschwenken des Tonarmes muß die Schaltschiene (129) einen Überhub von 0,3-0,5 mm haben. Nach Bedarf: Nase (N) der Schaltschiene (129) im Netzschalter justieren.

Defekt

Die letzte Schallplatte des Stapels wird dauernd wiederholt.

Ursache

Wechselachse defekt.

Beseitigung

Wechselachse austauschen.

Defekt

BeimVerschieben der Schalttaste auf "start" fällt keine Schallplatte (Plattenwechsler außer Funktion).


Ursache

Abwurfwippe (156) wird vom Starthebel blockiert.

Beseitigung

Abwurfwippenstellung so korrigieren, daß in Stellung "start" zwischen dem Starthebel und der Abwurfwippe ein Mindestabstand von 0,3 mm vorhanden ist.

Fig. 21



Defekt

Beim Verschieben der Schalttaste auf "stop" fällt eine Schallplatte.


Ursache

Abwurfwippe (156) wird vom Starthebel nicht blockiert.

Beseitigung

Abwurfwippe so justieren, daß nach Auslösen der Funktion "stop" der Starthebel ca. 1,5 mm unter die Abwurfwippe läuft.

Fig. 22



Defekt

Schallplattenabwurf versagt.

Ursache

Abwurfwippe hat zu kleinen Hub.

Beseitigung

Mit Exzenterschraube an der Abwurfwippe Hub regulieren. Die Einstellung ist richtig, wenn in 0-Stellung des Kurvenrades und verriegelter Wechselachse beim Hochdrücken des Wechselbolzens die drei Stützen der Wechselachse eine Längsbewegung von 0,2 mm ausführen.

Fig. 23





Fig. 24

Defekt



Ursache

Defekt

Schalttaste verriegelt sichin Stellung "stop" bei dem auf der Stütze befindlichen Tonarm.

Ursache

Abstand zwischen der Nase des Schaltarmes (134) und dem Starthebel (166) ist zu groß.

Beseitigung

Beseitigung

In 0-Stellung des Kurvenrades die Schaltarmnase so justieren, daß der Abstand zum Starthebel ca. 0,3 mm beträgt.

		0.000110		Descringuing
Tonarm bewegt sich bei Auflage- kraft- und Antiskatingskala in O-Stellung a) von innen nach außen b) von außen nach innen	a)	Antiskatingeinrichtung dejustiert	a)	Skatinghebel so justieren, daß Skatingfeder genau am Tonarmdrehpunkt angreift.
	b)	Zu straffe Tonarmleitungen erzeugen ein Drehmoment	b)	Tonarmleitungen locker verlegen.
Während des Wechselvorganges und beim automatischen Auf- und Absetzen des Tonarmes machen sich Störgeräusche bemerkbar		Kurzschließer dejustiert. Der Abstand zwischen den Schleiffedern und den Kurz- schlußleisten am Kurzschließer sind zu groß		Durch Biegen der Kurzschlußleisten. Die Einstellung ist richtig, wenn in der Nullstellung des Kurvenrades der Abstand zwischen Schleiffedern und den Kurzschlußleisten am Kurzschließer ca. 0,5 mm beträgt. Kontaktfedern mit Pflegemittel (z. B. Kontakt 61) einsprühen und Justierung der Kurzschlußleister prüfen.
Keine Wiedergabe. Der Kurzschluß der Tonabnehmer- leitung wird nicht mehr auf- gehoben.		Abstand zwischen den Schleif- federn und den Kurzschluß- leisten am Kurzschließer fehlt oder ist zu gering		Durch Justieren der Kurzschlußleisten. Die Einstellung ist richtig, wenn in der Nullstellung des Kurvenrades der Abstand zwischen den Schleiffedern und den Kurzschlußleisten am Kurzschließer ca. 0,5 mm beträgt.
Motor schaltet beim Aufsetzen auf die Stütze nicht ab		Entstörkondensator (im Netzschalter) ist defekt (Kurzschluß)		Entstörkondensator im Netzschalter durch neues Exemplar mit 10000 pF, 700 V ersetzen.
Akustische Rückkopplung	a)	Chassisteile (z.B. auch Anschlußleitungen) streifen am Werkbrettausschnitt	a)	Werkbrettausschnitt nach den Angaben der Einbauanleitung ausrichten. Leitungen verlegen.
	ь)	Anschlußleitungen sind zu straff gespannt	b)	Kabel lockern bzw. verlängern.

Ersatzteile

osNr.	Artikel-Nr.	Benennung	Anzahl	Preis
_	045 470	About of a find a AC 10 (Constant to the first)	4	
1 2	215 470	Abwurfsäule AS 12 (Sonderzubehör)	1 1	
3	213 895 201 208	Ringblende für Plattentellerbelag	1	
4	214 056	Scheibe	1	
5	200 543	Sprengring	1	
6	218 385	Plattentellerbelag kpl. verp.	ĺ	
7	218 388	Plattenteller kpl. verp. (PosNr. 3, 4, 5, 6)	$\bar{1}$	
8	217 237	Schalthebel links kpl	1	
9	217 241	Kappe kpl	1	
11	219 008	Blende (cm)	1	
	219 006	Blende (Zoll)	1	
12	217 230	Einbauplatte kpl	1	
13	214 210	Transportsicherung kpl.	2	
14	210816	Sechskantschraube M 4 x 4	2	
15	201 095	Zentrierstück	1	
16	201 101	Zentrierstift	1	
17	210 182	Sicherungsscheibe gewölbt	1 1	
18	210 630	Scheibe verzkt.	1	
19	210 197 217 301	Greifring G 4 x 0,8	1	
20 21	216510	Stütze kpl	1 1	4
22	216510	Gewindebolzen	1	
23	210362	Sechskantmutter BM 3	1	
24	210816	Sechskantschraube M 4 x 4	2	
25	210 366	Sechskantmutter BM 4	7	
26	219012	Tonarmkopf kpl.	ĺ	
27	210 361	Sechskantmutter M 3	4	
28	210001	Tonarm kpl. mit Tonarmlager	i	
		(wird nur lose als PosNr. 26 und 52 geliefert)	_	
29	217 904	Tonarm kpl. verp.	1	
30	214 000	Kontaktplatte kpl	1	
31	217 706	Isolierfolie	1	
32	201 132	Griff	1	1
33	215 430	Halterung TK 14	1	
34	218 636	Stellschraube	1	
35	207 839	Dämpfungsring	1	
36	217 247	Schalthebel rechts kpl. Plattengröße und Start / Stop	2 2	
37	217 247	Genatheber recitis kpi. j		
38	217 438	Gewindestift	1	
39	200 829	Kontermutter	1	
40	217 269	Lagerbock kpl.	1 4	
41	210 146 216 881	Idealscheibe 3,2	1	
42 43	210 353	Griffstange kpl	1	
43 44	216 106	Halbrundkerbnagel 2 x 6	3	
45	217 905	Dämpfungsstück	1	
46	214 047	Halsschraube mit Einstich für Federring	2	
40	214 211	Halsschraube mit Gewinde	2	
47	218 387	Gewicht kpl. verp.	1	1
48	217 528	Federring	1	
49	217 305	Dorn mit Federsing	1	
50	216 545	Spannschraube	ī	
51	217 894	Federhaus kpl. verp	$\bar{1}$	
52	217 595	Lagerbock kpl. mit Lagerbuchse	1	
53	216 504	Zeiger	1	
54	217 436	Lagerschraube kpl	1	
55	200 567	Kugelkäfig mit Kugeln	2	
56	216 310	Lagerbuchse	1	
57	200 567	Kugelkäfig mit Kugeln	2	
58	201 149	Stellmutter	1	
59	217 410	Drehknopf	1	
60	217 890	Abdeckung kpl. verp	1	
61	200 721	Gewindestück	3 3	
62 63	200 728	Druckfeder	3 3	
63 64	200 723	Gummidämpfer	3	
64 64 a	200 722	Topf Federaufhängung kpl. (1 Satz = 3 Stück)	3	
64 a 65	210 366	Sechskantmutter BM 4 verzkt.	7	
66	210 624	Scheibe verzkt.	2	
67	210713	Scheibe	5	
68	201632	Gummischeibe	2 2 2	
69	200 712	Federtopf	2	
70	210624	Scheibe verzkt.	2	
71	200 7 1 8	Druckfeder	2	

Fig. 25 Explosionsdarstellung, Teile über der Platine





Fig. 26 Explosionsdarstellung, Teile unter der Platine



PosNr.	Artikel-Nr.	Benennung	Anzahl	Preis
90	217 376	Druckfeder	1	
91	217 026	Einstellrad	1 1	
92	210586	Scheibe verzkt.	1	
93	210 361	Sechskantmutter M 3 vern	4	
94	210512	Zylinderschraube AM 4 x 5 verzkt	2	
95	200612	Platte	1	
96	217 230	Einbauplatte kpl	1	
97	217 234	Umschalthebel kpl. mit Zugfeder	1	
98	210 146	Idealscheibe 3,2	4	
99	200 110	Gleitscheibe	1	
100	217 888	Treibrad kpl. verp.	1	
101 102	200 633 217 027	Sicherungsscheibe	1 1	
102	217 027	Regulierrau	1 1	
103	217 028	Umschaltsegment	1 1	
105	216 736	Druckfeder für Umschaltsegment	1 1	
106	216558	Träger kpl.	1	
107	210 475	Zylinderschraube AM 3 x 5	12	
108	217 239	Rastblech kpl.	1	
109	210642	Scheibe verzkt.	1	
110	210 361	Sechskantmutter M 3 vern	4	
111	217 751	Gewindestift M 2,6 x 8	1	
112	218 273	Antriebsrolle 50 Hz kpl. verp	1	
	218 274	Antriebsrolle 60 Hz kpl. verp	1	
113	210 509	Zylinderschraube AM 3,5 x 8 verzkt	1	
114	210 220	Gewindestift M 2,6 x 3,5	1	
115	204 669 204 668	Abdeckung	1	
116 117	204 668	Gummioberteil	1 1	
117	204 666	Gummiunterteil	1	
119	209 939	Kabeldurchführungstülle	1 1	
120	217727	Siliconschlauch	1 1	
121	217 244	Schwenkhebel kpl.	1	
122	216 737	Druckfeder für Umschalthebel	1 1	
123	210475	Zylinderschraube AM 3 x 5 verzkt	12	
124	216745	Druckfeder für Rastung	1	
125	209 358	Kugel 4 mm Ø	1	
126	210 475	Zylinderschraube AM 3 x 5 verzkt.	12	
127	213 969	Rolle für Schaltschieber	1	
128	214 181	Schraubenbolzen	1 1	
129 130	213 970 217 062	Schaltschiene kpl	1 1	
130	214 207	Deckel für Netzschalter mit Spannungswähler Deckel für Netzschalter ohne Spannungswähler	1 1	
131	210 492	Zylinderschraube AM 3 x 15 verzkt	1 1	
132	217 059	Netzschalter kpl. mit Spannungswähler	1 1	
	214 205	Netzschalter kpl. ohne Spannungswähler	1	
133	200 447	Kabelschelle für Tonabnehmerkabel	1	
134	217 889	Schaltarm kpl. verp.	1	
134 a	210 145	Idealscheibe 2,3	8	
135	218 583	Zylinderschraube mit Ringschnitt AM 3 x 4	1	
136	216777	Zugfeder	1	
137	216 773	Einschalthebel kpl.	1	
138	204663	Abschirmblech	1 1	
139 140	200 167 215 843	Motorpfeiler	2	
140 141	215 843	Lagerbrücke oben kpl	1 1	
141 142	218 389	Stator kpl. verp	1 1	
142	215 840	Lagerbrücke unten kpl	1 1	
143	215 848	Ansatzschraube	2	
145	217 060	Schalterplatte mit Spannungswähler	1	
	214 206	Schalterplatte ohne Spannungswähler	1	
146	213 966	Schnappfeder	1	
147	214 176	Rastfeder	1	
148	210 196	Seeger-Greifring	1	
149	213 968	Zugfeder	1	
150	214 174	Kontaktträger	1	
151	214 173	Schaltachse	1	
152	203725	Kondensator	1	
153	213 978	Sperrstück klein für Netzschaltergehäuse	1	
454	213 979	Sperrstück groß für Netzschaltergehäuse	1	
154	214 175	Kontaktfeder	2	
155	200 685	Sechskantmutter	1	
156	213 922	Abbas	1	
157 158	217 813 210 145	Achse	1 8	
158 159	213918	Mechselbolzen	1	
160	210586	Scheibe verzkt.	1	
161	213 940	Schenkelfeder	1	
- U -	1 -100-0		1 -	

PosNr.	Artikel-Nr.	Benennung	Anzahl	
162	213 920	Druckfeder	1	
163	213 921	Buchse	1	
164	210 145	Idealscheibe 2.3	8	
165	210 147	Idealscheibe 4	3	
166	218 538	Umschalthebel kpl	1	
167	200 103	Zugfeder	1	
168	217 258	Starthebel kpl.	1	
169	210 147	Idealscheibe 4	3	
170 171	217 334 201 186	Rillenachse	1 1	
172	200 458	Blattfeder	1	
173	210 480	Zylinderschraube AM 3 x 6 verzkt.	2	
174	218 384	Synchronmotor kpl. verp	1	
175	210 145	Idealscheibe 2,3	8	
176	200 554	Kugellager	1	
177	213915	Lagerbrücke kpl	1	
178	217 300	Verbindungshebel	1	
179	213925	Zugfeder	1	
180 181	213 942	Klinke kpl	1	
182	202 043 210 146	Scheibe verzkt.	1 4	
183	214 202	Idealscheibe 3,2	1	
184	210 149	Idealscheibe 6	1	
185	200 519	Lagerpfeiler für Kurvenrad	1	
186	210 366	Sechskantmutter BM 4	7	
187	200 528	Achse	1	
188	201 185	Lagerbock	1	
189 190	210 475 210 145	Zylinderschraube AM 3 x 5 verzkt	12	
190	210 145	Idealscheibe 2,3	8 1	
192	210 366	Haupthebel kpl. verp	7	
193	201 195	Deckscheibe	í	
194	217 290	Hubscheibe	ī	
195	217 286	Trägerwinkel kpl	1	
196	217 296	Schenkelfeder	1	
197	217 293	Hubkurve kpl	1	
198 199	201 159	Stellschraube	1	
200	210 187 210 147	Sicherungsscheibe gewölbt	1 3	
201	210 469	Zylinderschraube AM 3 x 3 verzkt.	2	
202	217 297	Lagerbock kpl	1	
203	210511	Zylinderschraube AM 4 x 4 verzkt.	ī	
204	210 143	Idealscheibe 1,5	1	
205	201 174	Druckfeder	1	
206	201 179	Kegelfeder	1	
207 208	200 686 210 194	Federbolzen	1	
209	200 558	Seeger-Greifring	1	
210	200 557	Reibplatte	i	
211	210 145	Idealscheibe 2,3	8	
212	200 650	Gummitülle	ī	
213	200 522	Schnappfeder	1	
214	211614	Lötöse	1	
215 216	210 475 218 703	Zylinderschraube AM 3 x 5 verzkt	12	
216	210 146	Heberbolzen kpl	1 4	
218	217 281	Idealscheibe 3,2	4 1	
219	217 948	Zugfeder	1	
220	218591	Zugfeder für Antiskating	i	
221	200 688	Abstellschiene	î	
222	209 358	Stahlkugel 4 mm ∅	1	
223	214 203	Umlenkhebel kpl. mit Gummitülle	1	
224 225	217 285 210 475	Schutzschild	1	
225	210475	Zylinderschraube AM 3 x 5 verzkt	12	
227	201 240	Abschirmblech	1 1	
228	217 264	Einstellhebel kpl	1	
	218 583	Zylinderschraube mit Ringschnitt AM 3 x 4	12	
229	217 276	Stellschiene kpl	1	
230	200 453	Zugfeder für Stellschiene	1	
231	210 482	Zylinderschraube AM 3 x 6 verzkt. mit Ringschn	1	
232	217 891 210 480	Segment kpl. verp	1	
234	216 867	Sicherungsscheibe gewölbt	2 1	
235	217 895	Kurvenscheibe	1	
236	210361	Sechskantmutter M 3 vern	4	
237	201 184	Einstellscheibe	1	
238	201 187	Gleitscheibe	1	
				1

PosNr.	Artikel-Nr.	Benennung	Anzahl	
239	210 145	Idealscheibe 2,3	8	
240	217 617 217 759	Ständer	1 1	
241	210475	Zylinderschraube AM 3 x 5 verzkt.	12	
242	209 457	Innengehäuse für AMP-Stecker	1	
243	209 436	Flachsteckhülse	4	
244	213 980	Buchsengehäuse	1	
245	207 311	Netzkabel AMP-Flachstecker und Erdleitung	1	
	213 984	Netzkabel mit Dual-Erdleitung und Zwergstecker	1	
246	209 424	Zwergstecker für Tonabnehmerkabel	1	
247	207 303	Tonabnehmerkabel mit Zwergstecker (steckbar)	1	
248	218 625	Netzkabel mit Dual-Stecker verp.	1	
249	209 425	Cynchstecker (gelb) für Tonabnehmerkabel	2	
250	209 426	Cynchstecker (rot) für Tonabnehmerkabel	2	
251	207 299	Tonabnehmerkabel mit Cynchstecker (steckbar)	1	
*	210 096	Plastikschelle für Netzkabel	1	
*	210 475	Zylinderschraube AM 3 x 5 verzkt	12	
*	214 219	Verpackungskarton mit Einlage	1	
*	217 392	Bedienungsanleitung	1	
*	217 391	Einbauanweisung	1	

Änderungen vorbehalten

Schmieranweisung

Das Gerät wird im Werk an allen Lager- und Gleitstellen ausreichend geschmiert. Ein Ergänzen der Öle und Fette ist bei normalem Gebrauch des Plattenspielers erst nach etwa 2Jahren erforderlich, da die wichtigsten Lagerstellen (Motorlager) mit Ölspeicherbuchsen ausgerüstet sind. Lagerstellen und Gleitflächen sollen eher sparsam als reichlich mit Schmierstoffen versehen werden. Wichtig ist, daß keinerlei Öle und Fette auf die Friktionsflächen des Treibrades, der Antriebsrolle und des Plattentellers kommen, weil sonst Schlupf entsteht. Auch sollte das Berühren dieser Teile aus den gleichen Gründen vermieden werden.

Für das Nachschmieren sind folgende Schmiermittel zu verwenden:

Bei der Verwendung unterschiedlicher Schmierstoffe treten häufig chemische Zersetzungs-Vorgänge ein.

Um Schmierpannen zu vermeiden, empfehlen wir die Verwendung der unten angegebenen Original-Schmierstoffe

	Shell	Alvania	Nr.	2
--	-------	---------	-----	---

O BP Super Viskostatik 10 W / 30

⊠ Silikonöl AK 500 000

△ Haftöl Renotac Nr. 342

^{*} Teil ist nicht abgebildet

X Isoflex PDP 40





Fig. 28 Schmierstellen unter der Platine





Dual Gebrüder Steidinger 7742 St. Georgen/Schwarzwald